



**ATV Hard Box Optional Hardware Kit Attachment Instructions**  
**Kolpin P/N: 93100-93150-93200**

You may secure your new Kolpin ATV Hard Box to your ATV by attaching bungee cords or ratchet straps to the luggage handles and then to your ATV. For permanent attachment, we have enclosed a hardware kit. When drilling holes for permanent attachment, your luggage will no longer be waterproof. However, silicone or rubber washers may be used to help waterproof your ATV Hard Box. The box is also equipped with a lockable latch to keep your valuable items secure.

Hardware Pack Includes:

- 2 – ¼” – 20 Square U-Bolts Zinc Plated
- 4 – ¼” Lock Washers
- 4 – ¼” – 20 Nylock Nut
- 4 – ¼” USS Flat Washer

1. Please check your hardware pack to make sure all components are included.
2. Place the hard box on the ATV and mark your drill holes in the inside of the box accordingly. Drill the holes.
3. Place the Square U-Bolts in the drill holes and mount securely to your ATV.

Please call 1-877-956-5746

Mode de montage du porte-bagages VTT (en option)

Il est possible de fixer votre bagage VTT Kolpin par les poignées, au VTT, à l'aide de sandows ou de tendeurs. Pour un montage permanent, vous trouverez inclus une trousse de quincaillerie. Prière de noter que les trous percés pour un montage permanent feront perdre au bagage son imperméabilité.

Contenu de la trousse

- 2 boulons en U carrés de ¼ po – 20, galvanisées
- 4 rondelles de blocage de ¼ po, galvanisées
- 4 écrous de blocage galvanisées de ¼ po – 20, garniture nylon
- 4 rondelles plates USS galvanisées de ¼ po

- 1 Vérifiez le contenu de la trousse.
2. Placez le porte-bagages sur le VTT et marquez les trous à percer à l'intérieur de la caisse. Percez les trous.
3. Passez les boulons en U dans les trous et fixez au VTT.

En cas de difficultés, contactez notre service d'assistance à la clientèle au 1-877-956-5746